

红：福禄克  
黑：普通表

## iPhone7 4.7 前摄像头/感光/听筒 座

GND GND	
GND GND	GND GND
534 456	746 688
481 435	GND GND
482 440	GND GND
761 714	722 646
590 562	880 756
590 562	436 385
495 448	746 688
4014 448	748 689
661 597	766 527
GND GND	491 442
770 493	493 437
776 489	738 661
GND GND	762 714
776 484	540 466
779 482	498 453
GND GND	GND GND
773 479	346 312
779 481	733 661
GND GND	GND GND
GND GND	