

iPhone7P 充电部分的维修

尾插接口送来的 5V 充电电压 PP5V0_USB 一路送到充电 IC，一路送到 USB 控制 IC。如充电故障维修步骤如下：插上数据线测量下图中 A 点是否有 5V，如果没有则更换尾插排线，如果有则继续测量 B 点是否有 5V，如果 B 点没有 5V 则从 A 点飞线到 B 点即可，如果 B 点也有 5V，则更换 USB 控制 IC 以及更换充电 IC 即可。

